

## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ



**DIADORA**

**Ποδήλατο  
γυμναστικής**

**Easy Bike Plus**





## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γενικές οδηγίες & συμβουλές	3	Πρακτικές συμβουλές κατά τη χρήση	7
Λίστα εξαρτημάτων & Σχεδιάγραμμα	4	Συμβουλές προπόνησης	8
Βήματα συναρμολόγησης	5	Εγγύηση	9
Οδηγίες λειτουργίας κονσόλας	7		

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ



### Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση του μηχανήματος

### Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά

Το όργανο γυμναστικής που έχετε στην κατοχή σας σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για να σας παρέχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Παρόλα αυτά, παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τις παρακάτω οδηγίες καλής χρήσης και λειτουργίας πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση και τη χρήση του.

- Το μέγιστο βάρος χρήστη για το παρόν όργανο γυμναστικής είναι τα 110 κιλά.
- Πριν ξεκινήσετε πρόγραμμα γυμναστικής, πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Με τον κατάλληλο ιατρικό έλεγχο θα βεβαιωθείτε ότι είστε σωματικά υγείες και μπορείτε να γυμναστείτε με το συγκεκριμένο όργανο άθλησης. Τα ιατρικά αυτά αποτελέσματα θα αποτελέσουν τη βάση για το σχεδιασμό του προσωπικού σας προγράμματος προπόνησης. Λανθασμένη ή υπερβολική άσκηση μπορεί να βλάψει την υγεία σας.
- Εάν αισθανθείτε ζάλη, ναυτία, πόνο στο στήθος ή άλλα μη φυσιολογικά συμπτώματα, πρέπει να σταματήσετε την προπόνηση αμέσως και να συμβουλευτείτε εξειδικευμένο γιατρό.
- Μην τοποθετείτε τα χέρια σας κοντά σε εξαρτήματα που κινούνται.
- Φορέστε ρούχα και παπούτσια κατάλληλα για προπόνηση. Τα παπούτσια πρέπει να είναι κατάλληλα για το μηχάνημα.
- Πριν ξεκινήσετε την προπόνησή σας στο όργανο γυμναστικής, κάνετε πάντα ασκήσεις προθέρμανσης.
- Κρατείστε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από το μηχάνημα. Μην αφήνετε τα παιδιά στον ίδιο χώρο με το μηχάνημα χωρίς επίβλεψη.
- Άτομα με αναπηρία θα πρέπει να χρησιμοποιούν το μηχάνημα μόνο με την παρουσία εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού στο χώρο.
- Πετάξτε τις σακούλες και τα λοιπά υλικά συσκευασίας του οργάνου μόλις ολοκληρώσετε τη συναρμολόγησή του. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας των παιδιών από τις σακούλες ή άλλος τραυματισμός.
- Η συναρμολόγηση του οργάνου να γίνεται μακριά από τα παιδιά καθώς υπάρχει κίνδυνος κατάποσης μικρών αντικειμένων.
- Μεριμνήστε για ένα ακίνδυνο περιβάλλον λειτουργίας. Μην αφήνετε αιχμηρά αντικείμενα ή εργαλεία γύρω από το μηχάνημα.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο που χρησιμοποιείτε για την τροφοδοσία ρεύματος στο όργανο δεν είναι φθαρμένο, υπερβολικά τεντωμένο ή λανθασμένα τοποθετημένο, αποφεύγοντας το ενδεχόμενο πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή του να σκοντάψει κάποιος επάνω του.
- Στα όργανα γυμναστικής που απαιτείται χρήση ηλεκτρικού ρεύματος, η απαραίτητη παροχή είναι 220-230V / 50Hz και θα πρέπει να γίνεται σύνδεση μόνο με πρίζα ασφαλείας τοποθετημένη σε τοίχο. Επισκευές ή μετατροπές στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πρέπει να γίνονται αποκλειστικά και μόνο από διπλωματούχους ηλεκτρολόγους.
- Μην χρησιμοποιείτε πρίζα πολλαπλών υποδοχών ή καλώδιο προέκτασης.
- Όταν το όργανο δεν χρησιμοποιείτε, πρέπει να αποσυνδέεται το καλώδιο του από την τροφοδοσία ρεύματος.
- Να χρησιμοποιείτε το όργανο γυμναστικής μόνο για το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε και όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του μπορεί να αποβεί επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπαίτιος για βλάβες ή χτυπήματα ή τραυματισμούς που προκλήθηκαν από μη σωστή, εσφαλμένη ή αντικανονική χρήση του οργάνου γυμναστικής.
- Μόνο ένα άτομο κάθε φορά μπορεί να χρησιμοποιεί το μηχάνημα.
- Συμμορφωθείτε με τους περιορισμούς για το μέγιστο βάρος χρήστη.
- Τοποθετήστε το μηχάνημα σε καθαρό και επίπεδο δάπεδο. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό ή σε εξωτερικό χώρο με υψηλά επίπεδα υγρασίας.
- Προσέξτε να μην καταλήγουν στα εξαρτήματα του μηχανήματος υγρές ουσίες (πχ νερό, ιδρώτας) διότι προκαλείται διάβρωση.
- Μεριμνήστε για τη σωστή καθαριότητα του οργάνου και του περιβάλλοντος χώρου. Μη χρησιμοποιείτε πολύ δραστικά απορρυπαντικά.
- Μην τοποθετείτε συσκευές εντατικής ακτινοβολίας (πχ κινητά τηλέφωνα) κοντά στην κονσόλα ή στα ηλεκτρονικά μέρη του οργάνου. Οι ηλεκτρικές συσκευές εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κατά τη χρήση τους και ενδέχεται να υπάρξουν αλλοιώσεις στις ενδείξεις τιμών του οργάνου.
- Πριν από τη συναρμολόγηση βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμο αρκετό ελεύθερο χώρο γύρω από το μηχάνημα. Βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε διαθέσιμα όλα τα αναγκαία μέρη και εργαλεία (συμβουλευτείτε τη σχετική Λίστα Εξαρτημάτων).
- Μη βάλετε το όργανο στην πρίζα εάν δεν έχετε ολοκληρώσει πλήρως τη συναρμολόγησή του.
- Πριν την πρώτη χρήση του οργάνου, μετά από περίου 5-6 ημέρες χρήσης αλλά και σε τακτά χρονικά διαστήματα εύλογα δεδομένης της χρήσης (πχ ανά μήνα), πρέπει να ελέγχετε τη σταθερότητα των συνδέσεων (σφίξιμο βιδών) καθώς και τυχόν ελαττωματικά ή χαλασμένα μέρη. Οι τακτικοί έλεγχοι


ασφαλείας του οργάνου γυμναστικής είναι μέσα στις υποχρεώσεις του χρήστη τόσο για την προσωπική του ασφάλεια όσο και για την ασφαλή, μακροχρόνια λειτουργία του οργάνου.

- Ελαπτωματικά ή χαλασμένα μέρη του οργάνου πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως.
- Μόνο ειδικευμένα άτομα, εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό από την επίσημη αντιπροσωπεία μπορούν να κάνουν μετατροπές, επισκευές ή να παρεμβαίνουν στα τμήματα του οργάνου.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά της αντιπροσωπείας.
- Ξεκινώντας τη συναρμολόγηση του οργάνου γυμναστικής, βιδώστε πρώτα όλα τα εξαρτήματα χαλαρά, κατά προτίμηση με το χέρι σας, και ελέγχετε τη σωστή εφαρμογή τους. Όταν ολοκληρώσετε σωστά τη βασική συναρμολόγηση, βιδώστε οριστικά και δυνατά όλες τις ενώσεις. Βίδες ή άλλα συνδετικά υλικά που τοποθετήθηκαν και στη συνέχεια ξεβιδώθηκαν πριν ή μετά την έναρξη χρήσης του μηχανήματος δεν θεωρούνται πλέον ασφαλή (καταστροφή των

σπειρωμάτων τους κλπ.) και πρέπει να αντικαθίστανται με νέα.

- Μετά την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης του οργάνου, φροντίστε να ρυθμίσετε σωστά όλα εκείνα τα μέρη (πχ κάθισμα, τιμόνι, λαβές) που χρειάζεται για να έχετε την πιο κατάλληλη και άνετη θέση προπόνησης με βάση το ύψος και το βάρος σας.
- Η χρήση του οργάνου γυμναστικής πρέπει να γίνεται εν μέσω κενού χώρου τουλάχιστον ενός (1) μέτρου σε κάθε πλευρά. Ειδικά για τους διαδρόμους γυμναστικής χρειάζεται απόσταση 1.50 μέτρου στις πλαϊνές πλευρές και 2.50 μέτρων προς την πίσω πλευρά του τάπητα.
- Αφιερώστε λίγο χρόνο από τις πρώτες προπονήσεις σας για να εξοικειωθείτε με τη σωστή χρήση και λειτουργία του οργάνου γυμναστικής κάνοντας προπόνηση σε χαμηλή ένταση.
- **Ειδικά για τα στατικά ποδήλατα γυμναστικής:** κατά την ανάβασή σας στο στατικό ποδήλατο, ΠΡΩΤΑ κάθεστε στη σέλα και ΜΕΤΑ πατάτε στα πετάλια. Όχι το ανάποδα: ΔΕΝ πρέπει να πατάτε με όλο σας το βάρος πρώτα στα πετάλια και μετά να κάθεστε στη σέλα. Υπάρχει σοβαρός κινδυνός καταστροφής του μηχανήματος.

## ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ – ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ





A/A	Περιγραφή	Τμχ.
1	Σκελετός	1
2	Μπροστινή & πίσω βάση	2
3	Μπάρα καθίσματος	1
4	Τιμόνι	1
5	M8*60m βίδες βάσεων	4
6	Ροδέλες	4
7	M8 παξιμάδια	4
8	M8 παξιμάδια	3
9	Ροδέλες	3
10	M6*12mm βίδες allen	4
11	Παξιμάδια	4
11A	Πείρος ασφαλείας	1
12	Πετάλια δεξι & αριστερό	2
13	Πείρος ρύθμισης ύψους	1
14	Κάθισμα	1
15	Κονσόλα	1

## ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


### Βήμα 1

- Τραβήξτε τον πείρο ασφαλείας (11A) όπως φαίνεται στο σχέδιο.
- Τοποθετήστε τον πείρο ασφαλείας (11A) στη θέση του μόλις ανοίξετε το σκελετό του ποδηλάτου τελείως.



### Βήμα 2

- Προσαρμόστε τη μπροστινή βάση (2) στο σκελετό (1) του ποδηλάτου, σφίξτε τη με 2 σετ βιδών βάσης M8\*60mm (5), ροδέλες (6) και παξιμάδια M8 (7).
- Προσαρμόστε την πίσω βάση (2) στο σκελετό (1) του ποδηλάτου, σφίξτε τη με 2 σετ βιδών βάσης M8\*60mm (5), ροδέλες (6) και παξιμάδια M8 (7).





### Βήμα 3

- Το αριστερό και το δεξιό πετάλι είναι σημειωμένα ως "L" (12L) and "R" (12R) αντίστοιχα.
- Συνδέστε το καθένα στο σωστό πείρο στο σκελετό του ποδηλάτου. Το δεξιό πετάλι είναι προς την πλευρά του δεξιού σας χεριού εάν υποθέσουμε ότι κάθεστε στη σέλα του ποδηλάτου.

**Σημείωση:** το δεξιό πετάλι κουμπώνει προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού, ενώ το αριστερό πετάλι κουμπώνει με φορά αντίθετη των δεικτών του ρολογιού.


#### **Βήμα 4**

- Βιδώστε το κάθισμα (14) στη μπάρα καθίσματος (3) με παξιμάδια (8) και ροδέλες (9).
- Τοποθετείστε τη μπάρα καθίσματος στο σκελετό (1).
- Ευθυγραμμίστε τις τρύπες για τους πείρους και ασφαλίστε το κάθισμα στη θέση του με τον πείρο ρύθμισης ύψους (13).
- Μόλις ολοκληρώσετε τη συναρμολόγηση, θυμηθείτε να ρυθμίσετε το κάθισμα σε θέση βολική και άνετη για το ύψος σας.



#### **Βήμα 5**

- Προσαρμόστε την κονσόλα (15) στην ειδική υποδοχή για αυτήν στο τιμόνι του ποδηλάτου (4) χρησιμοποιώντας 2 τεμάχια της προ-συναρμολογημένης βίδας M5.
- Τοποθετήστε το τιμόνι (4) στο σκελετό (1).
- Στερεώστε με 2 σετ βιδών allen M6\*12mm (10) και παξιμάδια (11).




#### **Βήμα 6**

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της κονσόλας προεξέχει από το άνοιγμα στο πίσω μέρος του σκελετού.
- Συνδέστε με το αντίστοιχο καλώδιο που εξέχει από την κονσόλα.
- Συνδέστε το καλώδιο καρδιακών παλμών στο άνοιγμα στο πίσω μέρος του κομπιούτερ.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ

### Πώς να τοποθετήσετε μπαταρίες

- Βγάλτε το καπάκι μπαταριών από το πίσω μέρος της κονσόλας.
- Τοποθετήστε 2 x AA μπαταρίες στη θήκη, βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένες με τη σωστή φορά.
- Βάλτε ξανά το καπάκι στη θέση του.
- Εάν η οθόνη δεν ανάψει ή φαίνεται μόνο τμήμα της, βγάλτε τις μπαταρίες και περιμένετε 15 δευτερόλεπτα πριν τοποθετήσετε νέες.
- Αφαιρώντας τις μπαταρίες από τη θήκη τους, η οθόνη σβήνει.



### Πλήκτρο MODE

- Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο αυτό για να επιλέξετε τις εξής λειτουργίες: χρόνος, ταχύτητα, απόσταση, θερμίδες και καρδιακό παλμό.
- Πατήστε σταθερά το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα και πηγαίνετε στην αρχή της λίστας.

### Λειτουργίες

AUTO ON-OFF	Η οθόνη ξεκινά να λειτουργεί αυτόματα μόλις ξεκινήσετε να κάνετε πετάλι. Σβήνει αυτόματα, μόλις σταματήσετε να κάνετε πετάλι για περισσότερο από 4 λεπτά.
SCAN	Πιέστε το πλήκτρο "MODE" και επιλέξτε τη λειτουργία "SCAN". Η λειτουργία αυτή σκανάρει αυτόματα όλες τις λειτουργίες του ποδηλάτου και σας εμφανίζει τις τιμές τους με σειρά στην οθόνη LCD.
TIME	Αθροίζει αυτόματα το χρόνο της άσκησης αμέσως μόλις ξεκινήσετε να κάνετε πετάλι.
SPEED	Εμφανίζει την τρέχουσα ταχύτητα κατά τη διάρκεια της προπόνησης.
DISTANCE	Εμφανίζει την απόσταση που έχετε διανύσει κατά τη διάρκεια της προπόνησης.
CALORIES	Εμφανίζει τις εκτιμώμενες θερμίδες που έχετε κάψει κατά τη διάρκεια της προπόνησης.
PULSE	Αυτόματα ανιχνεύει και εμφανίζει τον τρέχοντα καρδιακό σας παλμό κατά τη διάρκεια της άσκησης. Πιέστε το βέλος προς τη φορά του PULSE. Η οθόνη εμφανίζει τον τρέχοντα καρδιακό σας παλμό ανά λεπτό. Για να μετρήσετε τον παλμό σας, τοποθετήστε το μέσα μέρος των καρπών σας στους δύο αισθητήρες και η οθόνη θα εμφανίσει τον τρέχοντα καρδιακό σας παλμό ανά λεπτό (BPM).

**Σημείωση:** Οι συγκεκριμένοι αισθητήρες μέτρησης καρδιακού παλμού, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως ένδειξη για την προπόνησή σας στο συγκεκριμένο όργανο γυμναστικής και όχι ως ιατρική συσκευή ακριβείας.

### Ρύθμιση αντίστασης

Για άμεση ρύθμιση της αντίστασης του ποδηλάτου και άρα της δυσκολίας της προπόνησης, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστή έντασης που βρίσκεται κάτω από την κονσόλα.

- Για αύξηση της αντίστασης, περιστρέψτε το ρυθμιστή προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού (+).
- Για μείωση της αντίστασης, περιστρέψτε το ρυθμιστή αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού (-).

## ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ



- Καθίστε στη σέλα και πιάστε το τιμόνι.
- ΜΗΝ ανεβαίνετε στη σέλα πατώντας στο ένα πεντάλ γιατί ρίχνοντας όλο το βάρος σας σε ένα πεντάλ μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν.
- Διατηρείστε τη σωστή στάση πάνω στο όργανο. Είναι σημαντικό! Κάνετε πεντάλ πάντα καθισμένοι στη σέλα.
- Η ένδειξη MAX που είναι τυπωμένη στους σωλήνες ρύθμισης ύψους της σέλας υποδεικνύει το μέγιστο επιτρεπτό ύψος του σωλήνα. Απαγορεύεται να τοποθετηθεί ο σωλήνας πιο πάνω από την ένδειξη MAX. Υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και καταστροφής του ποδηλάτου.

## ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

**!** Πριν ξεκινήσετε πρόγραμμα γυμναστικής, πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Με τον κατάλληλο ιατρικό έλεγχο θα βεβαιωθείτε ότι είστε σωματικά υγιείς και μπορείτε να γυμναστείτε με το συγκεκριμένο όργανο άθλησης. Τα ιατρικά αυτά αποτελέσματα θα αποτελέσουν τη βάση για το σχεδιασμό του προσωπικού σας προγράμματος προπόνησης. Λανθασμένη ή υπερβολική άσκηση μπορεί να βλάψει την υγεία σας.

Για να επιτύχετε σημαντική βελτίωση της φυσικής σας κατάστασης και της υγείας σας, θα πρέπει να υπολογίσετε τις ατομικές σας παραμέτρους άσκησης.

### Ένταση προπόνησης

- Για να μεγιστοποιήσετε τα αποτελέσματα της προπόνησής σας, πρέπει να επιλέξετε τη σωστή ένταση της άσκησης με βάση τους καρδιακούς σας παλμούς.
- Υπολογίστε το εξής: **Ανώτατο όριο καρδιακού παλμού = 220 - Ηλικία σας**
- Κατά τη διάρκεια της άσκησης, ο καρδιακός σας παλμός θα πρέπει πάντα να είναι μεταξύ του 60% - 85% του ανώτατου καρδιακού σας παλμού που μόλις υπολογίσατε.
- Για τις πρώτες δύο εβδομάδες του προγράμματός σας, θα πρέπει να διατηρείτε τους καρδιακούς σας παλμούς στο 60% του ανώτατου ορίου.
- Σταδιακά, και όσο η φυσική σας κατάσταση βελτιώνετε, ο καρδιακός σας παλμός θα πρέπει να αυξηθεί στο 85% του ανώτατου ορίου παλμών σας.

### Καύση λίπους

- Το σώμα αρχίζει να καίει λίπος περίπου στο 60% του μέγιστου καρδιακού παλμού.
- Για να επιτύχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα στην καύση λίπους, πρέπει να διατηρείτε τον καρδιακό σας παλμό μεταξύ του 60% - 70% του μέγιστου.


### Παράδειγμα:

- Αθλούμενος 52 χρονών
- Μέγιστος καρδιακός παλμός:  $220 - 52$  (ηλικία) = 168 παλμοί / λεπτό
- Εύρος καύσης λίπους: - κατώτερο 60% :  $168 \times 0,6 = 101$  παλμοί / λεπτό  
- ανώτερο 70% :  $168 \times 0,7 = 117$  παλμοί / λεπτό

Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων, ο αρχάριος αθλούμενος πρέπει να ξεκινήσει με 101 καρδιακούς παλμούς και στη συνέχεια να τους αυξήσει σε 117. Σταδιακά, όσο η φυσική του κατάσταση βελτιώνεται, οι καρδιακοί παλμοί θα πρέπει να ανεβούν στο 70% - 85% του μέγιστου. Αυτό επιτυγχάνεται με αύξηση της αντίστασης του οργάνου γυμναστικής, με συχνότερη προπόνηση ή με μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ανά προπόνηση.

### Οργάνωση προπόνησης

- Η ιδανική συχνότητα προπόνησης είναι τρεις προπονήσεις την εβδομάδα με διάρκεια 30 λεπτών έκαστη.
- **Προθέρμανση:** Πριν από κάθε προπόνηση πρέπει να κάνετε χαλαρές ασκήσεις προθέρμανσης και διατάσσεις μικρής έντασης για 5-10 λεπτά.
- **Προπόνηση:** Κατά τη διάρκεια της άσκησης, για τους προχωρημένους αθλούμενους, θα πρέπει να επιλέγεται ως όριο του καρδιακού παλμού μεταξύ του 70% - 85% του μέγιστου. Η χρονική διάρκεια της προπόνησης μπορεί να υπολογιστεί με τον ακόλουθο γενικό κανόνα:
  - καθημερινή προπόνηση: 10 λεπτά
  - 2-3 x εβδομάδα: 30 λεπτά
  - 1-2 x εβδομάδα: 60 λεπτά
- **Αποθεραπεία:** Ολοκληρώνοντας τη βασική σας προπόνηση, είναι απαραίτητο να κάνετε ασκήσεις σε πολύ μικρότερη ένταση και τεντώματα (stretching) για την αποτελεσματική χαλάρωση των μυών σας και την αποφυγή τραυματισμών και μυϊκών πόνων για 5-10 λεπτά.



## ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο επίσημος εισαγωγέας εγγυάται την καλή λειτουργία του συγκεκριμένου οργάνου γυμναστικής για το χρονικό διάστημα των **24 μηνών**.



### 'Όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας του οργάνου γυμναστικής ισχύει μόνο κι εφόσον συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς από εξουσιοδοτημένο κατάστημα: απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο πώλησης.
2. Η χρονική διάρκεια της εγγύησης είναι συγκεκριμένη, δεν παρατείνεται για κανένα λόγο, ισχύει για τον αρχικό αγοραστή και εντός ορίου της χώρας όπου έγινε η αγορά.
3. Ο επίσημος εισαγωγέας αναλαμβάνει να επισκευάσει το όργανο γυμναστικής δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε κατασκευαστικό σφάλμα. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών και την εργασία του εξουσιοδοτημένου τεχνικού. Η αντικατάσταση ή όχι των ανταλλακτικών είναι στην κρίση των εξουσιοδοτημένων τεχνικών. Αποκλείεται η αντικατάσταση του οργάνου.
4. Το όργανο γυμναστικής επισκευάζεται στο χώρο επισκευών του εισαγωγέα ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. Οποιαδήποτε έξοδα για επισκευή εκτός αυτών των χώρων βαρύνουν τον πελάτη. Τα έξοδα μεταφοράς του οργάνου προς και από το χώρο επισκευών βαρύνουν τον πελάτη.
5. Η αποκατάσταση βλάβης πραγματοποιείται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Απαιτήσεις για αποζημίωση λόγω παράτασης του χρόνου αποκατάστασης εξαιτίας ανωτέρας βίας αποκλείονται.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας του οργάνου γυμναστικής ΔΕΝ ισχύει κατά τις εξής περιπτώσεις:

- Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται επαγγελματικά, όπως σε γυμναστήρια, φυσικοθεραπευτήρια, ξενοδοχεία κλπ.
- Όταν έχει προηγηθεί προσπάθεια αποκατάστασης της βλάβης από άτομο μη εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό από τον επίσημο εισαγωγέα.
- Όταν η βλάβη είναι απόρροια λανθασμένης συναρμολόγησης ή χρήσης ή πλημμελούς ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, όπως λανθασμένης προσαρμογής εξαρτημάτων, κομμένων καλωδίων, αυξομειώσεων τάσεων στο τοπικό δίκτυο της ΔΕΗ κλπ.
- Όταν τα εξαρτήματα έχουν καταστραφεί από υπαιτιότητα του χρήστη, όπως σπασμένα πλαστικά μέρη, φθορές λόγω μετακίνησης, ειδικά για τους διαδρόμους γυμναστικής: φθαρμένος ιμάντας από μη σωστή ρύθμιση, λανθασμένη ή ελλιπής λίπανση του τάπητα κλπ.
- Όταν η φθορά αφορά εξαρτήματα που θεωρούνται αναλώσιμα όπως ο μετασχηματιστής, τα συρματόσχοινα, ο τάπητας κύλισης, οι ιμάντες κίνησης, τα πλαστικά ή αφρώδη μέρη κλπ.



Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας & Κύπρου

Δημοσθένους 76-78, Καλλιθέα, 176 72, Αττική  
Τηλ. & Φαξ: 210-41.22.565  
E-mail: [sales@powerforce.gr](mailto:sales@powerforce.gr)

Επισκεφθείτε μας στα:

**[www.powerforce.gr](http://www.powerforce.gr)**  
**[www.diadora-fitness.gr](http://www.diadora-fitness.gr)**  
**[www.fitness-rent.gr](http://www.fitness-rent.gr)**